

Vantage 14 - Comment l'utiliser

Préparation pour l'utilisation

1	 <p>Débranchez le chargeur.</p>	2	 <p>Enroulez le fil adéquatement.</p>	3	 <p>Inspectez la brosse ou le tampon.</p>
4	 <p>Inspectez et installer la raclette.</p>	5	 <p>Inspectez, la grille d'aspiration et le flotteur d'arrêt automatique.</p>	6	 <p>Installez le couvercle du réservoir de récupération.</p>
7	 <p>Remplir le réservoir d'eau de solution. (la température ne doit pas dépasser 130°F).</p>	8	 <p>Installez la brosse ou le porte-tampon.</p>	9	 <p>Assurez-vous que la brosse est correctement installée.</p>
10	 <p>Appuyez sur le bouton-poussoir et le levier de la brosse pour engager la brosse/le porte-tampon puis relâchez.</p>	11	 <p>Choisissez le programme désiré pour le type de travail à effectuer.</p>	12	 <p>Appuyez sur l'interrupteur de contrôle du débit de la solution.</p>

Vantage 14 - Après l'utilisation

Remiser la Machine

<p>1</p>	 <p>Videz le réservoir de récupération et le réservoir de solution.</p>	<p>2</p>  <p>Rincez et lavez le réservoir de récupération à l'eau claire.</p>	<p>3</p>  <p>Inspectez et lavez, la grille d'aspiration et le flotteur d'arrêt automatique.</p>
<p>4</p>	 <p>Retirez, rincez et inspectez la raclette. Remplacer si nécessaire.</p>	<p>5</p>  <p>Retirez, nettoyez et inspectez la brosse ou le tampon. Rincer à l'eau tiède. suspendre pour sécher (remplacer si nécessaire).</p>	<p>6</p>  <p>Soulevez le couvercle du réservoir de récupération.</p>
<p>7</p>	 <p>Chargez les batteries.</p>	<p>8</p>  <p>Essuyez l'extérieur de la machine avec un chiffon humide.</p>	<p>9</p>  <p>Laissez le réservoir de récupération ouvert pour la ventilation.</p>

Vantage 14 - Maintenance

Maintenance quotidienne, hebdomadaire et occasionnelle

<p>1</p>	 <p>Nettoyez la brosse ou le tampon tous les jours.</p>	<p>2</p>  <p>Nettoyez la raclette quotidiennement en enlevant les débris.</p>	<p>3</p>  <p>Chargez les batteries quotidiennement.</p>
<p>4</p>	 <p>Nettoyez le réservoir et la grille d'aspiration quotidiennement.</p>	<p>5</p>  <p>Effectuez une vérification et/ou un remplacement hebdomadaire de la lame du racloir.</p>	<p>6</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Tous les 6 mois</p> </div> <p>Vérification du serrage des vis et des écrous. Effectuez cette tâche après les 8 premières heures de fonctionnement.</p>
<p>7</p>	 <p>Vérification et/ou remplacement des tampons en caoutchouc du plateau de brosse</p>	<p>8</p>  <p>Contrôle et/ou remplacement annuel du câble de fin de course du plateau de brosse.</p>	<p>9</p>  <p>Vérification et/ou remplacement annuel de la bride en caoutchouc du plateau de brosse.</p>